



مدیریت مصرف برق کشاورزی

- انتخاب پمپها و موتورهای با راندمان بالا

- سرویس و تعمیر مرتب تجهیزات جهت افزایش راندمان

- استفاده از کانالهای بتونی بجای کانالهای سنتی موجود (کانالهای موجود بخش زیادی از آب را به درون خود می کشند و همچنین در صورت قطع موقت آب، پس از برقراری مجدد آن، آب و وقت زیادی صرف اشباع کردن مجدد این کانالها می شود

- نصب خازن مناسب روی موتورها به منظور کاهش توان راکتیو.

- آبیاری در ساعات غیر اوج

- استفاده از سیستم آبیاری بارانی به جای غرقابی

- جایگزینی الکتروپمپ های شناور به جای پمپ های شفت و غلافی

- استفاده از استخر و مخازن آب جهت ذخیره آب برای بهره برداری در ساعات اوج مصرف برق

- مصرف برق حداکثر به میزان قدرت مندرج در پروانه بهره برداری و در صورت نیاز اقدام به اصلاح

پروانه و افزایش قدرت قراردادی