



ماشین لباسشویی:

- هنگام خرید ، ماشین لباسشویی را انتخاب کنید که دارای برچسب انرژی با درجه A یا B باشد .
- تراز بودن ماسین لباسشویی در کارایی و عمر دستگاه و کاهش مصرف برق موثر است
- ظرفیت ماشین لباسشویی را متناسب با تعداد افراد خانواده خریداری کنید .
- ماشین لباسشویی از جمله وسایل پرمصرف است . از استفاده همزمان از ماشین لباسشویی و چندین وسیله پر مصرف برقی در ساعات پیک مصرف خودداری کنید.
- درحداکثر در ساعات غیر پیک از این وسیله پر مصرف استفاده نمایید
- دقت کنید نوع ماشین لباسشویی که انتخاب می کنید، مجهز به دو لوله ورودی آب سرد و گرم باشد حدود ۷۵ درصد انرژی الکتریکی مصرفی در طول یک دوره شستشو به گرمایش اختصاص می یابد.
- کم کردن درجه شستشو ، مثلاً از ۹۰ درجه به ۶۰ درجه، به میزان بسیار زیادی از مصرف برق می کاهد .
- حتی الامکان باید از ماشین لباسشویی در ظرفیت کامل استفاده کرد. به این ترتیب، چنانچه کار شستشوی لباس ها در یک نوبت انجام شود، برق و آب گرم کمتری هم مصرف خواهد شد.
- اگر می توانید لباس های را در هوای آزاد خشک کنید . در غیر اینصورت از دور کم خشک کن استفاده کنید .
- استفاده از دور تند خشک کن باعث افزایش مصرف برق ولباسها زودترمستهلك می شود.
- فیلتر و دهانه پودر را بطور منظم تمیز کنید. توجه داشته باشید که تمیز کردن ماشین لباسشویی به کاهش مصرف برق و افزایش عمر مفید آن کمک می کند.

- جهت کاهش مصرف برق در هنگام اطو کشی لباس ها ، در آخرین مرحله شستشو از نرم کننده لباس استفاده کنید.

بهترین اوقات برای روشن کردن ماشین لباسشویی روزهای تعطیل و ساعتهای اولیه صبح می باشد .



ماشین ظرفشویی:

- هنگام خرید ، ماشین ظرفشویی را انتخاب کنید که دارای برچسب انرژی با درجه A یا B باشد .
- تراز بودن ماشین ظرفشویی در کارایی و عمر دستگاه و کاهش مصرف برق موثر است
- ظرفیت ماشین ظرفشویی را متناسب با تعداد افراد خانواده خریداری کنید .
- ماشین ظرفشویی از جمله وسایل پرمصرف است.از استفاده همزمان این دستگاه و چندین وسیله پر مصرف برقی در ساعات پیک مصرف خودداری کنید
- درحداکثر در ساعات غیر پیک از این وسیله پر مصرف استفاده نمایید
- تا حد امکان از برنامه کوتاه مدت (کم مصرف) استفاده کنید.
- اگر ظرفها را پیش از قرار دادن در دستگاه با یک دستمال تا اندازه ای پاک کنیم، امکان استفاده از برنامه کوتاه بیشتر است.
- اگر ظرفها فقط کمی کثیف هستند از یک چرخه شستشوی سبک ظرفشویی استفاده کنید
- حتی الامکان از ظرفیت کامل ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
- تعداد ظرفها تغییری در مصرف آب ماشین نمی دهد. پس بهتر است ظرفها را در طول روز داخل ماشین جمع کنید و سپس یکبار در ساعات غیراوج مصرف آنرا بکار اندازید.
- بعد از پایان شستشو ظروف در ماشین ظرفشویی را باز بگذارید تا جریان هوا ظرفها را خشک کند .